



LEMVIG VAND & SPILDEVAND

Gode råd om vandmålere



Vandmåler

Lemvig Vand & Spildevand A/S ejer vandmåleren, og sørger for at den bliver udskiftet efter en fastsat ordning. Bliver vandmåleren udsat for hærværk eller frostsprængning skal ejeren af ejendommen selv betale for en ny måler.



DU HAR ANSVARET FOR AT VANDINSTALLATIONEN ER I GOD STAND

VI ER KUN ANSVARLIGE FOR SELVE MÅLEREN

Vandmåleren bør aflæses mindst en gang om måneden, og sikre at den står stille, hvis der ikke er noget forbrug. Opdages fejl ved måleren skal man kontakte Lemvig Vand & Spildevand A/S. Husk at plommen ikke må brydes. Ved indberetning og aflæsning af måleren aflæses kun de sorte tal, som er antal brugte m³. De røde tal er antal brugte liter, se billedet på forsiden af folderen.

Vidste du: At stophanen er Lemvig Vand & Spildevand A/S, men jordledningen ind til måleren er ejerens.

Find skjulte lækager, vandmåleren kan afsløre, om der er skjulte lækager eller der er et vandspild fra installationen:

- Sørg for der er lukket for alt vandet.
- Husk at vaske-/ eller opvaskemaskinen ikke må køre.
- Gå ud til måleren og se om den stadig kører rundt. Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand der løber.
- Hvis det lille tandhjul på måleren stadig kører rundt, tyder det på et skjult brud eller vand der løber, fx toiletet.

Opdages et spild, skal man kontakte en autoriseret vvs-installatør til at udbedre fejlen. Der er mange penge at spare, se skema.

Tilstand	* v/ 42,42 kr. pr. m ³
Dryppende vandhane	325 kr. pr. år
Vandhane som drypper meget	1.273 kr. pr. år
Toilet som løber en lille smule	4.242 kr. pr. år
Toilet som løber meget. 200 m ³	8.484 kr. pr år

*Prisen er 42,42 kr. pr. m³ for både vand og spildevand inkl. moms og statsafgifter hos Lemvig Vand & Spildevand i 2013

Beskyt vandmåleren mod frostsprængninger. Det koster i 2013 660 kr. + moms at få sin måler skiftet grundet frostsprængning eller hærværk. Pris tillægges udgifter til bil og monterings tid. Ansvar for at undgå frostskeer og efterfølgende vandspild ligger hos forbrugeren og med forebyggelse kan der spares mange penge.

Hvis man ikke frostsikrer huset, kan man risikere uventede ekstra omkostninger og vandspild. Typiske frostsprængninger viser sig efter en periode helt uden vandforbrug. Nogle udsatte installationer kan få frostsprængninger allerede efter et døgn.

Vandregulativ 2013 Lemvig Vand & Spildevand A/S: 8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tørt for vand. Lemvig Vand & Spildevand A/S kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.

Såfremt man har en vandmåler eller et vandrør, som sidder hvor der er ikke er isoleret er det en god ide at pakke måleren /røret ind i noget isolerede materiale. Låget i målerbrønde kan med fordel isoleres, så afgangsrøret ikke fryser.

Vandregulativet 2013 Lemvig Vand & Spildevand A/S: 8.2.2 Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.

Vandregulativet findes på www.lvs-as.dk

Gode råd til at undgå frostsprængninger.

Hvis sommerhuset/ bygningen ikke er opvarmet

- Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand. Få evt. rørene pustet gennem med luft.
- Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.
- Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet, kan det hindre eventuelle lugtgener.
- Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske (1 del glycerin og 3 dele vand).
- Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

Hvis sommerhuset/ bygningen er opvarmet

- Hold sommerhuset/ bygningen opvarmet, hvis rørene ikke tømmes for vand, helst til mere end 12-14 grader.
- Når der er vand i vandrørene, skal man undgå at rørene fryser til. I rigtig strenge vintre skal termostaten måske stilles endnu højere, end man er vant til.
- Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene eller inde i køkkenskabe.
- Luk altid for vandet ved hovedhanen, i perioden hvor sommerhuset/bygningen ikke er beboet – det kan begrænse en eventuel skade.

Folderen er udgivet af:

Lemvig Vand & Spildevand A/S telefon.: 96 90 80 00

Åbningstider: man - torsdag: 10:00 - 15:00

fredag: 10:00 - 12:00

www.lvs-as.dk